



SADA NutriBox

Jídelní sada NutriBox má za cíl pomoci lidem udržovat správný poměr nutričních hodnot. Podle principu tzv. „zdravého talíře“ je obědový box rozdělen do tří částí - čtvrtina maso, čtvrtina příloha, polovina zelenina.

Sada byla nově rozšířena o box s příborem. Díky boxu je příbor chráněn před bakteriemi a nečistotami.

